

## **Требование к основанию стен и потолков под микроцемент**

Основание: СП 71.13330.2017 Свод правил Изоляционные и отделочные покрытия; СНиП 3.04.01-87 Отделочные работы

### **Применяемые материалы**

- в сухих зонах штукатурка и финишная шпаклевка на гипсовой основе с применением сеток
- во влажных зонах штукатурка и финишная шпаклевка на цементной основе или материалы для влажных помещений с применением сеток
- в мокрых зонах цементная или полимерная гидроизоляция

### **Ровность основания**

- вышкуривание до степени КЗ (ПОД ОБОИ)
- шероховатость основания не более 0,3 мм

### **Влажность основания**

- не более 4%

### **Отсутствие отслоений и трещин**

- отсутствие отслоений и бухтящих участков,
- трещины отремонтированы ремонтным составом

### **Рекомендации по устройству основания стен и потолков под микроцемент**

- не должно быть видно стыков листов или плит, следов от штробов
- по бетонным плитам необходимо оштукатуривание с применением сетки и шпатлевание финишной шпаклевкой (2 слоя) с применением малярной сетки
- по листовым материалам необходима проклейка стыков и шпатлевание финишной шпаклевкой (2 слоя) с применением малярной сетки
- штробы в основании заполнять ремонтным составом или штукатуркой и шпатлевать до выравнивания с основными стенами
- в мокрых зонах использовать цементную или полимерную гидроизоляцию, микроцемент наносится прямо на гидроизоляцию
- при наличии в стене системы «Теплые стены», тэны выключить за 1 сутки до начала устройства покрытия. Включение тэнов производить не ранее чем через 14 суток после нанесения на микроцемент финишного лака

### **Чего не делать**

- на основание не наносить гидроизоляционную мастику (типа КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ)!!!