

Требования к основанию стен и потолков под микроцемент

Документы: СП 71.13330.2017 Свод правил Изоляционные и отделочные покрытия;
СНиП 3.04.01-87 Отделочные работы

Применяемые материалы

- в сухих зонах финишная шпаклевка на гипсовой или цементной основе с применением малярной сетки или стеклохолста
- во влажных зонах и на цокольных этажах финишная шпаклевка на цементной основе с применением малярной сетки или стеклохолста
- в мокрых зонах цементная или полимерная гидроизоляция для стен шпаклевка на цементной основе с применением малярной сетки или стеклохолста

Ровность основания

- шкурить до степени К3 (ПОД ОБОИ)
- шероховатость и царапины от шкурения глубиной не более 0,3 мм
- не допускаются наплывы шпаклевки, выемки, задиры от инструмента

Влажность основания

- не более 4%

Отсутствие отслоений и трещин

- отсутствие отслоений в шпаклевке и бухтящих участков
- трещины отремонтированы ремонтным составом

Рекомендации по шпаклеванию стен и потолков под микроцемент

- стены шпаклевать через малярную сетку (стеклохолст) финишной шпаклевкой (2 слоя) и шкурить до степени К3 (под обои); стены ровные, шероховатость не более 0,3 мм., не видно стыков листов или плит, следов от штробов
- бетонные плиты штукатурить с применением фасадной сетки и шпаклевать финишной шпаклевкой (2 слоя) с применением малярной сетки или стеклохолста, шкурить до степени К3 (под обои)
- по листовым материалам шпаклевать стыки листов с серпянкой и шпаклевать всю площадь финишной шпаклевкой (2 слоя) с применением малярной сетки или стеклохолста шкурить до степени К3 (под обои)
- во влажных помещениях и на стенах цокольных этажей применять цементную шпаклевку с малярной сеткой (стеклохолстом)
- в мокрых зонах под шпаклевку нанести цементную или полимерную гидроизоляцию для стен
- при наличии в стене системы «Теплые стены», тэны выключить за 1 сутки до начала устройства покрытия, включение тэнов не ранее чем через 14 суток после нанесения финишного лака на стены

Чего не делать

- в мокрых зонах не использовать гидроизоляционную мастику, предназначенную для нанесения под плитку (типа КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ)!!!